

### How to set your combination:

1. Align dials to G–Y–M–S using indicator line. Pull shackle up.
2. Turn shackle 90° clockwise so the tab on base of the shackle aligns with the notch on the lock body. (Fig. 1)
3. Press shackle down firmly and turn it clockwise another 45°. (Fig. 2)
4. Set dials to new word combination using indicator line. (Fig. 3)
5. Rotate shackle back to its original position.

**To Lock:** CLOSE the shackle and SCRAMBLE the dials. Your new combination is now set. Remember to write down your combination and put it in a safe place.

### Cómo configurar su combinación:


1. Alinee las ruedas selectoras hasta G–Y–M–S usando la línea del indicador. Tire del gancho hacia arriba.
2. Gire el gancho 90° de modo que la lengüeta en la base del gancho encaje en la muesca que se encuentra en el cuerpo del candado. (ver Fig. 1)
3. Presione el gancho con firmeza y gírelo hacia la derecha otros 45°. (ver Fig. 2)
4. Configure las ruedas selectoras para formar la nueva palabra usando la línea del indicador. (ver Fig. 3)
5. Gire el gancho hacia la derecha hasta la posición original.

**Para cerrar:** CIERRE el gancho y GIRES libremente las ruedas. El candado está programado. Recuerde escribir su combinación y guardarla en un lugar seguro.

### Comment régler votre combinaison:

1. Alignez les cadrans à G–Y–M–S, en suivant la ligne indicatrice. Soulevez la bielle.
2. Tournez la bielle à 90° dans le sens contraire des aiguilles d’une montre afin que le cran sur la base de la bielle soit aligné avec le boîtier du cadenas. (ill. 1)
3. Baissez la bielle fermement et tournez-la encore de 45° dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. (ill. 2)
4. Réglez les cadrans à une nouvelle combinaison en utilisant la ligne indicatrice. (ill. 3)
5. Tournez la bielle dans le sens des aiguilles d’une montre pour la remettre à sa position originale.

**Pour verrouiller:** FERMEZ la bielle et BOUGEZ les cadrans. Le cadenas est maintenant réglé. Rappelez-vous de noter votre combinaison et de la conserver dans un endroit sûr.



### SAMPLE WORDS • PALABRAS DE MUESTRA • D'EXEMPLES DE MOTS

B	C	D	F	G	L	M	P	S	T
BALL	CALL	DALE	FAME	GAME	LAMP	MANE	PALS	SAND	TAIL
BARE	CAME	DAMP	FANS	GATE	LAND	MARE	PARK	SANK	TANK
BELL	CHIN	DARE	FEEL	GEEK	LEAD	MESS	PEEK	SEAL	TELL
BEND	CITY	DEAL	FERN	GIRL	LEAP	MOMS	PERK	SEND	THIN
BITE	CLAP	DIME	FINS	GLAD	LIME	MOOD	PILE	SETS	STONE
BLED	COAL	DONE	FITS	GOAL	LION	MOON	PINS	SHIP	TORN
BONE	COIL	DRIP	FIRE	GOLD	LOOK	MORE	PLAY	SHOE	TOOK
BORN	CROP	DROP	FLIP	GRIN	LOOP	MULE	POLE	SNAP	TREK
BUNK	CURL	DUEL	FOIL	GULP	LUMP	MULL	PREY	SORE	TRIP
BUSY	CUTS	DUNK	FORE	GUTS	LYNX	MUSK	PUMP	SURE	TURN