

To Open:

1. Turn dial RIGHT 3 times. Stop at the first letter of your code.
2. Turn dial LEFT one complete turn, passing the first letter, and stopping at the second letter.
3. Turn dial RIGHT and stop at the third letter. Pull shackle up.
4. Remove this tag and keep it in a safe place.

Para abrir el candado:

1. Gire el dial DERECHO 3 veces. Deténgase en la primera letra de su código.
2. Gire el dial IZQUIERDO un giro completo, pasando la primera letra y parándose en la segunda.
3. Gire el dial DERECHO y deténgase en la tercera letra. Tire del grillete hacia arriba.
4. Quite esta etiqueta y guárdela en un lugar seguro.

Pour ouvrir:

1. Tournez le cadran 3 fois VERS LA DROITE. Arrêtez-vous à la première lettre de votre code.
2. Tournez le cadran VERS LA GAUCHE en faisant un tour complet, passez la première lettre et arrêtez-vous à la seconde.
3. Tournez le cadran VERS LA DROITE et arrêtez-vous à la troisième lettre. Levez la manille.
4. Enlevez cette étiquette et conservez-la en lieu sûr.

Sample Password: PBJ

Translation: Peanut Buter and Jelly

